

## ASUS RT-AC68U IGMP-Proxy

### ASUS RT-AC68U Multicast einrichten

1. Wählen Sie «LAN» in den «Advanced Settings»
2. Wählen Sie den Reiter «IPTV» am oberen Bildschirmrand. Verwenden Sie einfach die im Bild gezeigten Einstellungen
3. Unter «Use DHCP routes» aktivieren Sie «multicast routing (IGMP-Proxy)» und «Enable efficient multicast forwarding (IGMP Snooping)»
4. Klicken Sie auf «apply»

Wichtig hier:

Unter «use DHCP routes» → «none» auswählen

