

MikroTik Standard-Passwort

Die nötigen Informationen für das Standard-Passwort können Sie dem Label auf der Unterseite Ihres Routers entnehmen. Die Login-Daten lauten wie folgt resp. setzen sich wie folgt zusammen:

Standard-Benutzername: admin

Standard-Passwort: Die Seriennummer (SN) Ihres Routers bis zum Schrägstrich, jedoch rückwärts. (Im Beispiel unten wäre das BA0987654321).

Beispiel



Sollten Sie die Konfiguration zurückgesetzt haben, lauten die Login-Daten (gemäss Voreinstellung) wie folgt:

Benutzername: admin

Passwort: asdf4ever

WLAN-SSID: Fiber7-040506

WLAN-Passwort: 1234567890AB