Fragen? Questions?



Init7

https://www.init7.net/de/support/fag/ https://www.init7.net/en/support/faq/ https://www.init7.net/fr/support/fag/

Lieferumfang. Delivery summary. Composition de la livraison.



Fiber7 25 Gbit/s Fiber7 10 Gbit/s Instruction Instructions

MIKROTIK CCR2004-

1G-12S +2XS

Init7



Init7 (Schweiz) AG **Technoparkstrasse 5 CH-8406 Winterthur**

fiber7@init7.net www.init7.net +41 44 315 44 00

Anleitung MikroTik CCR2004-1G-12S +2XS

1 Die Komponenten anschliessen

- 1. Stecken Sie das mitgelieferte SFP-Modul in den SFP-Slot 2 des Routers.
- 2. Verbinden Sie nun den Router mit dem Strom.
- 3. Schliessen Sie Ihren Computer mit einem Ethernetkabel an den Router an.

2 Script-Datei herunterladen

Laden Sie eine der folgenden Konfigurationsdateien (mit oder ohne IPv6) herunter. Die Datei benötigen Sie in Schritt 6.

Mit IPv6: https://www.init7.net/de/support/routerinfos/mikrotikccr2004_fiber7-x2-2-2.auto.rsc

Ohne IPv6: <u>https://www.init7.net/de/support/routerinfos/mikrotik-</u> <u>ccr2004_fiber7-x2_without-ipv6.auto.rsc</u>

3 Computer statisch einrichten

Vergeben Sie Ihrem Computer eine statische IP-Adresse. Zum Beispiel 192.168.88.2 (nicht 192.168.88.1, die wird vom Router verwendet).

Betriebssystem Linux

1. «Einstellungen» öffnen.

2. «Netzwerk» anwählen.

3. Erkannte Schnittstelle anwählen (entweder PCI Ethernet oder USB Ethernet).

4. IPv4 anwählen und die IPv4-Methode «Manuell» wählen.

5. Adresse: 192.168.88.2

Netzmaske: 255.255.255.0

	Kabelgebunden	
nformationen	Identität IPv4 IPv6	Sicherheit
IPv4-Methode	O Automatisch (DHCP)	○ Nur Link-Local
	O Manuell	O Deaktivieren
	O Für anderen Rechner freigege	eben
Adressen		
Adressen Adresse	Netzmaske	
Adressen Adresse 192.168.88.2	Netzmaske 255.255.255.0	Gateway 🗍

Betriebssystem Windows

Klicken Sie auf das Windows-Symbol unten links.
 Wählen Sie «Einstellungen» -> «Netzwerk und Internet».

wanien Sie «Einstenungen» -> «Netzwerk und internet».

2. Klicken Sie auf das Ethernet-Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind.

Manuell	
ID-4	
Ein	
IP-Adresse	
192.168.88.2	
Subnetzpräfixlänge	
255.255.255.0	
Gateway	
Bevorzugter DNS	
Alternativer DNS	

- 3. Wählen Sie unter «IP-Zuweisung» die Option «Bearbeiten» aus.4. Wählen Sie unter «IP-Einstellungen bearbeiten» die Option
- «Manuell» und aktivieren Sie dann «IPv4».

5. IP-Adresse: 192.168.88.2, Subnetzpräfixlänge: 255.255.255.0

Betriebssystem MacOs

- 1. Klicken Sie auf das Apple-Symbol oben links. Klicken Sie auf «Systemeinstellungen» und wählen sie dann «Netzwerk».
- 2. Wählen Sie die Netzwerkverbindung «Ethernet» in der Liste aus.
- 3. Wählen Sie unter «IPv4 konfigurieren» die Option «Manuell».

4. IP-Adresse: 192.168.88.2

Teilnetzmaske: 255.255.255.0

IPv4 konfigurieren:	Manuell ᅌ
IP-Adresse:	192.168.88.2
Teilnetzmaske:	255.255.255.0
Router:	
DNS-Server:	
Such-Domains:	

4 Verbindung mit Ihrem Router herstellen

Schliessen Sie Ihren Computer am Mgmt-Port des Routers an (RJ45-Anschluss, beschriftet mit «Mgmt-Port»). Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie in der Adresszeile **192.168.88.1** ein. Loggen Sie sich auf dem Router ein und wählen Sie «WebFig» aus. (Hinweis: Bei der erstmaligen Verbindung sind keine Login-Daten erforderlich.)

5 IPv6 einrichten (Sollten Sie kein IPv6 benötigen, gehen Sie zu Schritt 6 weiter)

Wählen Sie in der linken Menüleiste den Punkt «Packages» aus und klicken Sie auf das Package ipv6. Setzen Sie einen Haken bei «Enabled» und klicken Sie «Enable». Starten Sie Ihr Gerät neu via «System» -> «Reboot» -> «Yes».

System 🔻	Check For U	pdates Downgrade C	heck Installation)
Auto Upgrade				ļ
Certificates				
Clock	9 items			
Console				
isks		▲ Name	Version	Build Time
lealth		advanced-tools	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
story		💼 dhen	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
nuty			0.17.0	
75		ipv6	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
aging		💗 multicast	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
P Client		💗 ntp	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
P Server		🐨 routing	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
te		•	0.47.0	N. 10510000 40 40 07
ages		w security	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
Close Er En	able Disab	le Uninstall Unsch	edule	
I	Name ip	v6		
Ve	ersion 6.	47.8		
Build	Time N	ov/25/2020 10:10:27		
Sche	duled			

6 Konfiguration laden

1. Wählen Sie in der linken Menüleiste den Punkt «Files» aus und klicken Sie auf «Datei auswählen». Wählen Sie nun die RSC-Datei aus, die Sie bei Schritt 2 heruntergeladen haben.

System	•	Backup	Upload: Durchsuchen Keine Datei ausg	ewählt.			
Queues		2 items					
Oot1X			▲ File Name	Туре	Size	Creation Time	
Files			MikroTik_Fiber7-X2_Multicast-2-1.auto.r	script	2642 B	Jul/02/2021 14:06:11	Download
Log		•	- puu	directory		301/05/2021 06.23.40	
2 RADIUS							
🔀 Tools	•						
IPv6	•						
🤔 Partition							
Make Supout.rif							

2. Klicken Sie nun in der linken Menüleiste auf «System» und dort auf «Reset Configuration».

System 🔻		
Auto Upgrade	Reset Configuration Cancel	
Certificates	Kaan User Configuration	
Clock	Keep User Configuration	
Console	CAPS Mode	
Disks	No Default Configuration	
Health	Do Not Bookup	
History	Do Not Васкир	
Identity	Run After Reset	▲ MikroTik_Fiber7-X2_I
LEDs		
License		
Logging		
Note		
Packages		
Password		
Ports		
Reboot		
Reset Configuration		

3. Setzen Sie die Häkchen so wie auf der Abbildung.

- ersichtlich und wählen Sie bei «Run After Reset» die im Schritt 2 heruntergeladene Datei aus.
- 4. Klicken Sie anschliessend auf «Reset Configuration». Der Router startet nun neu. Nach dem Neustart werden die Voreinstellungen wieder geladen.
- 5. Vergessen Sie nicht, die IP-Einstellungen wieder auf «automatisch» (DHCP) umzustellen (manuelle IP-Konfiguration von Schritt 3 wieder entfernen).

Verbindung schlägt fehl

Falls die Verbindung mit dem Router nicht funktioniert, können Sie den Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dafür trennen Sie diesen vom Strom, nehmen eine Büroklammer und betätigen den Reset-Knopf auf der Vorderseite. Halten Sie den Reset-Knopf gedrückt, während Sie den Router wieder mit dem Strom verbinden. Die LED beginnt zu leuchten und nach ca. 8 Sekunden zu blinken. Sobald die LED zu blinken beginnt, lassen Sie den Reset-Knopf los. Wiederholen Sie nun Schritt 2.

Installations Instruction MikroTik CCR2004-1G-12S +2XS

• Connecting the components

- 1. Insert the SFP module into the SFP slot 2 of the router.
- 2. Connect the router to the power supply.
- 3. Connect your computer to the router using an Ethernet cable.

Download script file

Download one of the following configuration files (with or without IPv6). You will need the file in step 6.

With IPv6: <u>https://www.init7.net/de/support/routerinfos/mikrotik-</u> ccr2004_fiber7-x2-2-2.auto.rsc

Without IPv6: <u>https://www.init7.net/de/support/routerinfos/mikrotik-</u> ccr2004_fiber7-x2_without-ipv6.auto.rsc

3 Assigning a static IP address

Vergeben Sie Ihrem Computer eine statische IP-Adresse. Zum Beispiel 192.168.88.2 (nicht 192.168.88.1, die gehört dem Router).

Cancel			Wire	d		pply
Details Id	entity	IPv4	IPv6	Security		
IPv4 Method		Automati Manual Shared to	c (DHCP) other coi	mputers	○ Link-Local Only ○ Disable	,
Addresses Addre	55		Netmask		Gateway	
192.168.88.2		255.25	5.255.0			

Operating system: Linux

- 1. Open «Settings».
- 2. Click on «Network».

3. Select the detected interface (either PCI Ethernet or USB Ethernet).

- 4. Select «IPv4» and the method «Manual».
- 5. Address: **192.168.88.2**

Netmask: 255.255.255.

Operating system: Windows

1. Click on the Windows symbol. Select «Settings»

-> «Network and Internet».

2. Click on the Ethernet network you are connected to.

Edit IP settings

Manual

On IP address

192.168.88.2

Subnetzpräfixläng 255.255.255.0

Gateway

IPv4

3. Under «IP assignment», select «Edit».

- 4. Under «Edit IP settings», select «Manual».
- 5. IP address: 192.168.88.2
- Subnet prefix length: 255.255.255.0
- **Operating system: MacOs**
- 1. Click on the Apple icon in the upper left corner. Click on «System Preferences» and select «Network».
- 2. Select the network connection «Ethernet».
- 3. Select «Manually» under «Configure IPv4».
- 4. IP Address: 192.168.88.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Configure IPv4:	Manually 📀
IP Address:	192.168.88.2
Subnet Mask:	255.255.255.0
Router:	
DNS Server:	
Search Domains:	

4 Connecting the router

06 | 2023 | Nr. 03

Connect your computer to the Mgmt port of the router (RJ45 connector, labelled «Mgmt port»). Open a web browser and enter 192.168.88.1 in the address bar. Log in to the router and select «WebFig». (Note: No login data is required for the initial connection.)

5 Set up IPv6 (If you do not need IPv6, go to step 6.)

Select the item «Packages» in the left menu bar and click on the package ipv6. Check the «Enabled» box and click «Enable». Reboot your device via «System» -> «Reboot» -> «Yes».

System 🔻	Check For	Updates Downgrade C	Check Installation	
Auto Opgrade				
lock	0 itoms			
onsole	9 items			
sks		▲ Name	Version	Build Time
alth	1	advanced_tools	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
ory]	auvanceu-toois	0.47.0	100//25/2020 10.10.27
У		💗 dhcp	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
3		🍿 ipv6	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
nse	-	i multicast	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
ging Client	-	🔎 nto	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
Server	-	inthe second sec	0.47.0	100//25/2020 10.10.27
	-	vouting	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
aes		security	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
Close	Enable Disa Enabled Name i	ipv6	nedule	
Bui	Version	6.47.8		
Sch	neduled			

6 Load configuration

1. Select the item «Files» in the left menu bar and click on «Select file». Now select the RSC file that you downloaded in step 2.

System		Backup	Upload: Durchsuchen Keine Datei ausg	ewählt.			
Queues		2 items					
Oot1X			▲ File Name	Туре	Size	Creation Time	
D= Files			MikroTik_Fiber7-X2_Multicast-2-1.auto.rs	script	2642 B	Jul/02/2021 14:06:11	Dov
Files			pub	directory		Jun/05/2021 06:23:40	
Log							
2 RADIUS							
\chi Tools	•						
👳 IPv6	•						
🦺 Partition							
Make Supout.rif							

2. Now click on «System» in the left menu bar and then on «Reset Configuration».

- 3. Check the boxes as shown in the illustration and select the file downloaded in step 2 under «Run After Reset».
- 4. Click on «Reset Configuration». The router will now restart. After the restart, the default settings will be reloaded.
- 5. Do not forget to change the IP settings back to «automatic» (DHCP) (remove manual IP configuration from step 3.)

🔯 System	•		
Auto Upgrade		Reset Configuration	1
Certificates			_
Clock		Keep User Co	n
Console		C	•
Disks		No Default Con	r
Health		Do N	1
History			
Identity		Run A	•
LEDs			
License			
Logging			
Note			
Packages			
Password			
Ports			
Reboot			
Reset Configuration	n		

Troubleshooting: connection fails

If the connection with the router fails, you can reset the device to the factory settings.

- 1. Disconnect the router from the power source.
- 3. Take a paper clip and press the reset button on the front. Press and hold the reset button.
- 4. Reconnect the router to the power. The LED will light up and start flashing after about 8 seconds. As soon as the LED starts flashing, release the reset button. Now repeat step 2 (assign static IP address).

Manuel d'installation MikroTik CCR2004-1G-12S +2XS

1 Raccorder les components

1. Insérez le module SFP fourni dans le slot SFP 2 du routeur.

- 2. Connectez votre routeur à la prise électrique.
- 3. Connectez votre ordinateur au routeur par le câble Ethernet.

2 Télécharger le fichier script

Téléchargez l'un des fichiers de configuration suivants (avec ou sans IPv6). Vous aurez besoin de ce fichier à l'étape 6.

Avec IPv6: <u>https://www.init7.net/de/support/routerinfos/mikrotik-</u> ccr2004_fiber7-x2-2-2.auto.rsc

Sans IPv6: <u>https://www.init7.net/de/support/routerinfos/mikrotik-</u> <u>ccr2004_fiber7-x2_without-ipv6.auto.rsc</u>

3 Adresse IP statique

Donnez une adresse IP statique à votre ordinateur. Par exemple 192.168.88.2 (non pas 192.168.88.1, cette adresse est utilisée par le routeur)

Système d'exploitation : Linux

1. Ouvrez « Paramètres ».

2. Sélectionnez « Réseau ».

3. Sélectionnez l'interface détectée (PCI Ethernet ou USB Ethernet)

4. Sélectionnez « IPv4 » la méthode IPv4 « Manuel ».

5. Adresse : 192.168.88.2

Masque de réseau : 255.255.255.0

Système d'exploitation : Windows

Détails Ident	ité IPv4 IPv6 Sécurité	
Méthode IPv	4 Automatique (DHCP)	🔿 Réseau local seulement
	 Manuel 	O Désactiver
Adresses		
Adresse	Masque de réseau	Passerelle
	255 255 255 0	<u></u>

Manuel	
IPv4	
Activé	
Adresse IP	
192.168.88.2	
Subnetzpräfixlänge	
255.255.255.0	
Passerelle	
DNS préféré	
Autre DNS	
Enregistrer	Annuler

- Cliquez sur le symbole Windows en bas à gauche. Cliquez sur « Paramètres » -> « Réseau et Internet ».
- 2. Cliquez sur le réseau Ethernet auquel vous êtes connecté.
- 3. Sous « Attribution d'adresse IP », sélectionnez « Modifier ».
- 4. Sous « Modifier les paramètres IP », sélectionnez « Manuel » et activez « IPv4 ».

5. Adresse IP: 192.168.88.2

Longueur du préfixe de sous-réseau: 255.255.255.0

Système d'exploitation : MacOs

- 1. Cliquez sur le symbole Apple en haut à gauche. Cliquez sur « Préférences Système », puis sélectionnez « Réseau ».
- 2. Sélectionnez la connexion « Ethernet » dans la liste.
- 3. Sous « Configurer IPv4 », sélectionnez « Manuellement ».
- 4. Adresse IP : 192.168.88.2

Do

Sous-réseau : 255.255.255.0

Configurer IPv4 :	Manuellement 📀
Adresse IP :	192.168.88.2
Sous-réseau :	255.255.255.0
Routeur :	
Serveur DNS :	
maines de recherche :	

4 Établisser une connexion avec votre routeur

Connectez votre ordinateur au port Mgmt du routeur (connecteur RJ45, étiqueté « Mgmt-Port »). Ouvrez un navigateur web et entrez 192.168.88.1 dans la barre d'adresse. Connectez-vous au routeur et sélectionnez « WebFig ». (Remarque : aucune donnée de connexion n'est requise pour la connexion initiale).

Configurer IPv6 (Si vous n'avez pas besoin d'IPv6, passez à l'étape 6.) Sélectionnez l'élément « Packages » dans la barre de menu de gauche et cliquez sur le package ipv6. Cochez la case « Enabled » et cliquez sur « Enable ». Redémarrez votre appareil via « System » -> « Reboot » -> « Yes ».

🔯 System 🔻	Check For Lindates Downgrade Check Installation			
Auto Upgrade	Check Por Opdates Downgrade Check Installation			
Certificates				
Clock	9 items			
Console				
Disks		▲ Name	Version	Build Time
Health		advanced-tools	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
History		•		
Identity		🝿 dhcp	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
LEDs		🍿 ipv6	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
License		multicast	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
Logging		•		
NTP Client		💗 ntp	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
NTP Server		💗 routing	6.47.8	Nov/25/2020 10:10:27
Note		and the second s	C 47 0	New/25/2020 10:10:27
Packages		w security	0.47.0	100//25/2020 10:10:27



6 Uploader la configuration

1. Sélectionnez l'élément « Files » dans la barre de menu de gauche et cliquez sur « Sélectionner un fichier ». Sélectionnez maintenant le fichier RSC que vous avez téléchargé à l'étape 2.

System		Backup	Upload: Durchsuchen Keine Datei ausg	ewählt.			
Queues		2 items					
Oot1X			▲ File Name	Туре	Size	Creation Time	
Eiles		-	MikroTik_Fiber7-X2_Multicast-2-1.auto.r	script	2642 B	Jul/02/2021 14:06:11	Download
			pub	directory		Jun/05/2021 06:23:40	
Log							
2 RADIUS							
🔀 Tools	►						
🛂 IPv6	►						
🦺 Partition							
Make Supout.rif							

2. Cliquez maintenant sur « System » dans la barre de menu de gauche, puis sur « Reset Configuration ».

- 3. Cochez les cases comme indiqué dans l'illustration et sélectionnez le fichier téléchargé à l'étape 2 sous « Run After Reset ».
- 4. Cliquez ensuite sur « Reset Configuration ». Le routeur va maintenant redémarrer. Après le redémarrage, les paramètres par défaut seront rechargés.
- 5. N'oubliez pas de remettre les paramètres IP sur « automatique » (DHCP) (supprimez la configuration IP manuelle de l'étape 3).

🔯 System 🛛 🔻		
Auto Upgrade	Reset Configuration Cancel	
Certificates		-
Clock	Keep User Configuration	U
Console	CAPS Mode	
Disks	No Default Configuration	
Health	Do Not Backup	
History	Do Not Backup	
Identity	Run After Reset	▲ MikroTik_Fiber7-X2_I ∨
LEDs		
License		
Logging		
Note		
Packages		
Password		
Ports		
Reboot		
Reset Configuration		

Dépannage : la connexion échoue

Si la connexion avec le routeur échoue, vous pouvez réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine.

- 1. Débranchez le routeur de l'alimentation électrique.
- 3. Prenez un trombone et appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'avant. Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation.
- 4. Rebranchez le routeur avec le réseau d'alimentation. La LED s'allume et commence à clignoter après environ 8 secondes. Dès que la LED commence à clignoter, relâchez le bouton de réinitialisation. Répétez maintenant l'étape 2 (donner adresse IP statique).