Fragen? Questions? Questions?

https://www.init7.net/de/support/faq/ https://www.init7.net/en/support/faq/ https://www.init7.net/fr/support/faq/

Init7



Lieferumfang. Delivery summary. Composition de la livraison.



WLAN Optimierung Optimization Optimisation

FRITZ!Box 5490







info@init7.net www.init7.net +41 44 315 44 00

Anleitung zur Verbesserung der WLAN Verbindungen

1 Anmelden

1. Öffnen Sie einen Webbrowser (Firefox, Safari, Chrome)

- 2. Geben Sie fritz.box ein
- 3. Melden Sie sich mit dem Passwort auf dem Router an.
- Das Standard Passwort steht unter dem Router

2 Autokanal aktivieren oder aktualisieren

- 1. Klicken Sie auf «WLAN»
- 2. Klicken Sie im Menü «WLAN» auf «Funkkanal»
- 3. Aktivieren Sie die Option «Funkkanal-Einstellungen automatisch setzen (empfohlen)»
- 4. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf «Übernehmen»
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche «Autokanal aktualisieren»

3 GHz-Frequenzband einrichten

- 1. Klicken Sie oben rechts auf (...) und aktivieren Sie die «Erweiterte Ansicht»
- 2. Klicken Sie auf «WLAN»
- 3. Klicken Sie im Menü «WLAN» auf «Funknetz»
- 4. Aktivieren Sie im Abschnitt «5-GHz-Frequenzband» die Option
- «WLAN Funknetz aktiv»
- 5. Tragen Sie im Eingabefeld «Name des WLAN-Funknetzes
- (SSID)» einen anderen Namen ein, damit Sie das 5 GHz-Funknetz künftig vom
- 2,4 GHz-Funknetz unterscheiden können.
- 6. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf «Übernehmen»
- 7. Bitte verbinden Sie die Geräte, falls kompatibel, mit dem 5 GHz WLAN

Falls die drei Schritte nicht den gewünschten Erfolg bringen sollten, dann führen Sie bitte Schritt vier aus.

4 Werkeinstellungen laden*

- 1. Klicken Sie auf «System»
- 2. Klicken Sie auf «Sicherung»
- 3. Wählen Sie den Raster «Werkseinstellungen»
- 4. Klicken Sie auf «Werkseinstellungen laden»
- 5. Bestätigen Sie mit OK
- 6. Richten Sie nun die Fritzbox gemäss Fiber7/Hybrid7 Anleitung ein.
- *Achtung:
- beim Laden der Werkseinstellungen wird die aktuelle Konfiguration gelöscht

→ Weitere Informationen finden Sie hier: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-5490/wissensdatenbank/ publication/show/27_Haeufiger-Abbruch-der-WLAN-Verbindung/

1 Login

Open a web browser (Firefox, Safari, Chrome) 2. Enter fritz.box 3. Log in to the router with the password. The standard Password

2 Activate or update AutoChannel

1. Click on «Wireless»

is under the router

2. Click on «Radio channel» in the «Wireless» menu

3. Activate the option «Set radio channel settings automatically (recommended)»

4. Click «Apply» to save the settings

5. Click the «Update car channel» button

3 Set up 5 GHz frequency band

1. Click on (...) in the upper right corner and activate the «Advanced view»

2. Click on «Wireless»

3. Click on «Radio Network» in the «Wireless» menu

4. In the section «5 GHz frequency band», activate the option

«Wireless radio network enabled»

5. Enter a different name in the «Name of the wireless radio network (SSID)» input field so that you can distinguish the 5 GHz wireless network from the

2.4 GHz wireless network in the future

6. Click «Apply» to save the settings

7. Please connect the devices, if compatible, to the 5 GHz WLAN

If the three steps do not bring the desired success, then please perform step four.

4 Load Factory Settings*

- 1. Click on «System»
- 2. Click on «Backup»
- 3. Click on «Factory Settings»
- 4. Click on «Load Factory Settings»
- 5. Accept/OK
- 6. Now set up the Fritzbox according to Fiber7/Hybrid7 instructions.

*Attention:

when loading the factory settings, the current configuration will be deleted

→ Further information can be found here:

https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-5490/wissensdatenbank/publication/ show/27_Haeufiger-Abbruch-der-WLAN-Verbindung/

1 Login

Ouvrez un navigateur Web (Firefox, Safari, Chrome)
Entrez fritz.box

3. Connectez-vous au routeur avec le mot de passe. Le mot de passe standard se trouve sous le routeur

2 Activer ou mettre à jour l'Auto Canal

1. Cliquez sur «Réseau sans fil»

2. Cliquez sur «Canal radio» dans le menu «réseau sans fil»

3. Activez l'option «Réglage automatique du canal radio (recommandé)»

4. Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres

5. Cliquez sur le bouton «Actualiser le canal automatique»

3 Configurer la bande de fréquences 5 GHz

1. Cliquez sur (...) dans le coin supérieur droit et activez le «Mode avancé»

2. Cliquez sur «Réseau sans fil»

3. Cliquez sur «Réseau sans fil» dans le menu «Réseau sans fil»

4. Dans la section «bande de fréquences 5 GHz», activez l'option

«Réseau sans fil actif»

5. Entrez un nom différent dans le «Nom du réseau sans fil» (SSID) «champ de saisie afin que vous puissiez distinguer le 5 GHz réseau sans fil du réseau sans

fil 2,4 GHz dans pour l'avenir

6. Cliquez sur «Appliquer» pour enregistrer les paramètres

7. Veuillez connecter les appareils, s'ils sont compatibles, au WLAN 5 GHz

Si les trois étapes n'apportent pas le résulat désiré, alors s'il vous plaît, exécutez la quatriéme étapes.

4 Charger la configuration du fabricant

- 1. Cliquer sur «Système»
- 2. Cliquer sur «Sauvegarde»
- 3. Cliquer sur «Configuration du fabricant»
- 4. Cliquer sur «Charger la configuration du fabricant»
- 5. Acceptez/OK
- 6. Configurez maintenant la Fritzbox conformément aux instructions Fiber7/Hybrid7.

*Attention: lors du chargement des réglages d'usine, la configuration actuelle sera supprimée

→ Plus d'informations peuvent être trouvées ici:

https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-5490/wissensdatenbank/publication/ show/27_Haeufiger-Abbruch-der-WLAN-Verbindung/