

Wie lautet das WiFi Standard-Passwort des MikroTik Routers?

Die nötigen Informationen für das WiFi Standard-Passwort sowie für den WLAN-Namen (SSID) können Sie dem Label auf der Unterseite Ihres Routers entnehmen. Die Login-Daten setzen sich wie folgt zusammen:

WLAN-Name (SSID)

Fiber7- und die letzten drei Zeichengruppen (ohne Doppelpunkte) auf dem Label oberhalb des Strichcodes. Siehe Beispiel unten.

WLAN-Passwort

Die Seriennummer des Gerätes bis zum Schrägschtrich.

Sollten Sie die Konfiguration zurückgesetzt haben, lauten die Login-Daten (gemäss Voreinstellung) wie folgt:

WLAN-Name: Fiber7-Generic

WLAN-Passwort: thisisthepassword4me

Beispiel



WLAN-SSID: Fiber7-040506

WLAN-Passwort: 1234567890AB